유의사항 ATTENTION 留意事項

- 세탁 시 반드시 팬과 필터를 분리하고 세탁하세요.
  The fan and the filter MUST be removed before laundry
  洗濯の際は必ずファンとフィルターを取り外してから洗濯してください。
- 제품 변형 방지를 위해 세탁기 사용을 금합니다.
  Do NOT use washing machine for laundry, it may cause deformation
  製品の変形防止のため洗濯機の使用はおやめください。
- 아이가 감기 등의 질환이 있는 경우 의사와 상담 후 사용하세요.
  Please consult the doctor in case the child has any disease including cold.
  お子様が風邪などの疾患を患っている場合は、医師とご相談の上、ご使用ください。
- 사용 중 불편함을 느끼면 즉시 사용을 중단하세요.
  If the child feels uncomfortable during use, STOP using it immediately.
  使用中に不快感を感じたら、直ちに使用を中止してください。
- 액체가 팬 내부로 들어갔을 경우에는 충분히 말린 후 사용하세요.
  In case the liquid flows inside the fan, please use the product after drying it sufficiently
  液体がファンの内部に入った場合は、十分に乾かしてからご使用ください。
- 에어포켓 쿨시트는 메쉬 형태로, 특성 상 몸에 자국이 생길 수 있으나 시간이 지나면 자연스럽게 돌아옵니다.
  This cool seat as mesh materials may leave prints on the child's body, but it will back to normal afterwards
  エアポケットクールシートはメッシュ素材で、特性上、体に跡がつくことがありますが、時間が経てば自然に戻ってきます。
- 본 제품은 액세서리로 분류되어 A/S가 불가한 상품입니다.
  This product is classified as accessory in which the warranty service is unavailable
  本製品はアクセサリーとして分類され、アフターサービスが不可能な商品でございます。

수온 30°C 미만 손세탁하세요	표백하지 마세요	드라이 클리닝 하지 마세요	회전식 건조기로 말리지 마세요	다리미질 하지 마세요	짜서 말리지 마세요	서늘한 곳에 뉘어서 건조하세요
Hand Wash in below 30°C	Do NOT bleach	Do NOT dry cleaning	Do NOT use tumble dryer	Do NOT iron	Do NOT squeeze for dry	Lay and dry in shade
30°C未満の水で手洗いしてください。	漂白しないでください。	ドライクリーニングしないでください。	回転式乾燥機での乾燥はおやめください。	アイロンしないでください。	絞ったりしないでください。	日陰で平干ししてください。

SPEC

제품명 : 다이치 에어포켓2 쿨시트
섬유의 혼용률 : 겉감, 안감 폴리에스터 100%
정격전압 : 5V, 2A
제조원 / 원산지 : (주)다이치 / 대한민국
사이즈 : 920x370(±2)mm / 무게 : 710g(팬포함)
최초판매시즌 : 2021년 4월
주소 : 경기도 파주시 운정4길 82-2
전화번호 : 031-942-4324
사용연령 : 신생아~약 4세

Product: DAIICHI Air Pocket2 Cool Seat
Fiber mixture ratio: Upper, lining Polyester 100%
Rated Voltage: 5V., 2A
Manufacture&Assembly : Korea
Size: 920x270(±2)mm / Weight: 710g (Including fan)
Initial sales period: Apr. 2021
Manufacturer : 82-2, Unjeong 4gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82-31-942-4324
Age of Use: Newborn~Approx. 4-year-old

製品名 : DAIICHIエアポケット2クールシート
繊維混用率 : 表地・裏地 - ポリエステル100%
定格電圧 : 5V, 2A
製造元・原産地 : DAIICHI CO.,LTD.・大韓民国
サイズ : 920x370(±2)mm / 重量 : 710g (ファン込み)
最初販売シーズン : 2021年4月
住所 : 82-2, Unjeong 4gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea
電話番号 : +82-31-942-4324
使用年齢 : 新生児～約4歳

주의사항 PRECAUTIONS 注意事項

- **전압 5V / 전류 2A 이상을 지원하는 보조 배터리만 사용하십시오.**
  Only use power bank that supports over 5V/2A
  電圧5V・2A以上をサポートするモバイルバッテリーのみご使用ください。
- Quick Charge 3.0, 4.0 이상 고속 충전이 지원되는 배터리 사용을 권장합니다.
  Recommended to use battery that supports over Quick Charge 3.0 / 4.0
  Quick Charge3.0, 4.0以上の高速充電がサポートされているバッテリーの使用をお勧めします。
- 연속 사용은 4시간 이내를 권장합니다.
  Recommended to use within 4 hours for continuous use
  4時間以上の連続使用はお控えください。
- **지원되지 않는 저가형 보조 배터리 사용 시, 제품 및 배터리가 파손될 수 있습니다.**
  The product and the battery may be damaged if unsupported power bank is used.
  低機能のモバイルバッテリーを使用する場合、製品やバッテリーが破損する恐れがあります。

안전확인 신고 확인증 번호
Safety Approval Registration No.
安全確認申告確認証番号
CB011H027-1001

전자파 적합성 인증번호
Electromagnetic wave Conformity Approval No.
電磁波適合性認証番号
R-R-0DA-AIRPOCKET2

www.babyseat.net | www.babyseatmall.net | @daiichi_kr

제품 구성 Compositions 製品の特長及び構成



01 에어포켓2 쿨시트
Air Pocket2 Cool Seat
エアポケット2クールシート

02 가랑이 벨트 홈 Crotch belt hole 股ベルト通し穴

03 컨트롤러(풍량/타이머)
Controller (wind power/timer)
コントローラー（風量・タイマー）

04 상단 고정 밴드 및 고리
Upper tie band and hook
上段固定紐及びフック

05 중앙 고정 벨트 Center tie band 真ん中固定紐

06 그릴+팬 Grille+Fan グリル+ファン

07 지퍼(겉/안 2중)
Zipper(upper/lining double)
ファスナー（表・裏2重）

08 필터 Filter フィルター

제품 고정 방법 How to fasten the product 製品固定方法

유모차 Stroller ベビーカー

카시트 CarSeat チャイルドシート

유모차 Stroller ベビーカー

상단 고리 장착 방법 Upper hook Installation 上段フック取り付け方法
① 어깨 벨트 구멍 양 쪽에 고리를 넣은 후 뒤쪽으로 통과하여 결합 후 사용하세요.
Push the hooks through the shoulder belt holes on both sides, pass them through to the rear and engage
肩ベルト穴の両方にフックを入れ、後ろに通過させ取り付けたら装着完了です。

뒤쪽으로 통과시킬 수 없는경우
If unable to pass through to the rear
後ろに通過させない場合

② 어깨 벨트 구멍 양 쪽에 고리를 넣은 후 이너시트 뒤쪽에서 결합하여 사용하세요.
Push the hooks through the shoulder belt and engage them on the back of the inner seat
肩ベルト穴の両方にフックを入れた後、インナーシートの後ろで取り付けし、ご使用ください。
③ 고리벨트를 X모양으로 만들어 준 후 어깨벨트 구멍에 끼워 걸어주세요.
Push the hooks through the shoulder belt and engage them on the back of the inner seat
フック紐をX字型にし、肩ベルト穴にはめ込みしてかけてください。

중앙 벨트 장착 방법 Center belt installation 真ん中固定紐取り付け方法
유모차 프레임 뒤로 둘러 고정해주세요. Surround the belts to the back of the stroller ベビーカーフレームの後ろに回し、固定させてください。

카시트 Car Seat チャイルドシート 카시트 헤드레스트에 상단 고무 밴드를 끼워 사용하세요.
Inset the upper band to the headrest of the car seat
クールシート上部のゴムバンドでチャイルドシートのヘッドレストに固定させてください。

※헤드레스트 형태에 따라 일부 제품은 고정이 불가할 수 있습니다.
It may not suit certain products depending on the shape of the headrest ヘッドレストの形により、一部の製品は固定ができない可能性があります。

제품 사용 방법 HOW TO USE 製品使用方法

01 벨트 홈에 가랑이 벨트를 통과시킨 후 고정 벨트 등을 사용하여 고정해주세요.
Put the crotch belt through the belt hole and fasten it with fixing belt, etc.
ベルト穴に股ベルトを通した後、固定紐などで固定させてください。

02 USB 단자를 보조 배터리 또는 차량 USB 연결 포트에 연결한 후 전원버튼을 누르면 약 > 중 > 강 > 꺼짐 순서로 풍량을 조절할 수 있습니다.
Connect the USB cable to power bank or vehicle USB port, press the power button to control the wind power to Low>Medium>High>Power Off
USBコネクターをポータブルバッテリーまたは車内USBポートに差し込んだ後、電源ボタンを押せば「弱>中>強>消」の 順番で風量調節ができます。

03 전원이 꺼진 상태에서 타이머 버튼을 누르면 15분 > 30분 > 1시간 > 연속 > 해제 순서로 자동 OFF 설정이 가능합니다.
Press the timer button to set the timer function to 15min>30min>1h>Continuous>Power Off
電源が消された状態でタイマーボタンを押すと、「15分>30分>1時間>連続>解除」の順番で自動OFF設定が可能です。
*사용 전 USB 전원을 확인하세요 (전압 5V / 전류 2A 이상을 지원하는 보조 배터리만 사용하십시오)
*지원되지 않는 저가형 보조 배터리 사용 시, 제품 및 배터리가 파손될 수 있습니다.
*Please check the USB power supply before use (Only use power bank that supports over 5V/2A)
*使用前、USB電源をご確認ください。(電圧5V・電流2A以上をサポートするポータブルバッテリーのみご使用ください)
*The product and the battery may be damaged if unsupported power bank is used.
*サポートされないポータブルバッテリーを使用した場合、製品やバッテリーが破損される恐れがあります。

필터&팬 분리/결합 방법

How to remove/combine fan&filter フィルター&ファン分離・結合方法

01 고정된 볼트 2개를 풀은 후 필터를 왼쪽으로 돌려 팬에서 분리합니다.
Disengage 2 fixing bolts, turn the filter to the left and remove it from the fan
固定されたボルトを外し、フィルターを左に回せ、ファンから取り外します。

02 쿨시트 하단 지퍼(겉/안 2중)를 열어 팬+그릴을 꺼내줍니다.
Open the lower zipper (upper/lining double) and pull out the fan+grille
クールシート下段のファスナー（表・裏2重）を開け、ファン+グリルを取り出します。

03 필터 재결합 시에는 필터를 오른쪽으로 돌려 잠근 후 볼트 2개로 조여줍니다.
To recombine the filter, turn it to the right for locking and engage 2 bolts
フィルターの再び取り付けする際はフィルターを右に回して締めた後、ボルト2つで締めます。

04 지퍼를 모두 닫고 사용하세요. 스토퍼 기능이 있어 쉽게 열리지 않습니다.
Please zip up before use, the zipper cannot be opened easily due to stopper function
ファスナーを全部閉じてから使用してください。ストッパー機能があるため、簡単に開けません。

*필터 교체 시에는 2,4번 항목은 하지 않으셔도 됩니다. (필터만 분리 후 결합) For replacing the filter, No.2 and No.4 can be skipped (Only remove and engage the filter)
フィルター交換時は2, 4の項目はしなくて大丈夫です。(フィルターのみ分離後、取り付け)
*필터 교체 주기는 약 6개월이나, 공기정화 성능 유지를 위해 약 3개월마다 교체를 권장합니다.(사용 환경에 따라 상이)
The replacement period is approximately 6 months. However, it's recommended to replace the Filter every 3 months for air purifying function
フィルター交換サイクルは約6か月であるが、空気浄化性能の維持のため、約3か月ごとの交換をお勧めします。
*다이치 공식 쇼핑몰(www.babyseatmall.net)에서 추가 구입이 가능합니다. For additional purchase, please visit DAIICHI official online mall (www.babyseatmall.net)
アマゾンジャパンにて追加の購入が可能です。